

# lix.solo

---

Montageanleitung

Deutsch



## 1. Allgemeine Hinweise

Der Sensor wird über die Zhaga-Buchse mit 24 VDC versorgt und darf unter keinen Umständen an das 230 VAC-Netz angeschlossen werden.

Vergewissern Sie sich, dass der Sensor korrekt montiert und eingerastet ist.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz entstehen.

## 2. Montage

Der Sensor unterstützt den Zhaga Konnektivitätsstandard für Plug and Play Leuchten-erweiterungen. Dies erlaubt die flexible Integration in Leuchten ohne Werkzeug. Die Verbindungsschnittstelle ist gemäß Zhaga Buch 18 Ed. 2 ausgeführt.

Installation an der Leuchte:

1.



Wichtig: Der Sensor muss an der nach UNTEN gerichteten Zhaga-Buchse angebracht werden

Drücken und rotieren im Uhrzeigersinn bis der Sensor einrastet

2.



Wenn der Sensor eingerastet ist, muss die weiße Markierung am Sensor in Richtung Straße zeigen.



Wichtig: Der Sensor muss einrasten.



Wichtig: Wenn das Produkt nicht korrekt angeschlossen ist, kann es zu Funktionsstörungen kommen bzw. dieses dauerhaft beschädigt werden.

### 3. Konfiguration

Die Konfiguration des lix.solo Systems ist über den lix.solo Configurator möglich. Dieser ist eine benutzerfreundliche Windows App zum Anzeigen und Konfigurieren des lix.solo Systems. Zusätzlich wird noch ein lixtec USB-Stick benötigt.

Nutzer haben hier die Möglichkeit, die Empfindlichkeit der Radarsensoren zu verändern bzw. auch einzelne Sensoren zu deaktivieren.

### 4. Garantie

Die lixtec GmbH ist von der Qualität ihrer Produkte überzeugt und leistet daher eine Garantie von 5 Jahren.

Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Zeitpunkt der Installation, jedoch spätestens drei Monate nach der Auslieferung.

Beim Öffnen des Geräts bzw. bei Änderungen, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.

Sollte ein Sensor defekt werden, senden Sie diesen bitte an die Firma lixtec GmbH bzw. setzen Sie sich mit unserem Produktmanagement in Verbindung.

#### Kontakt

lixtec GmbH

Reininghausstraße 12

8020 Graz

T.: +43 316 58 69 39 90

E.: [info@lixtec.com](mailto:info@lixtec.com)

[www.lixtec.com](http://www.lixtec.com)